

ANEXO IV

PUNTOS DE CONTROL LIÑAS DE ALTA TENSIÓN

IDENTIFICACIÓN

Os lugares a inspeccionar son os terreos afectados pola execución das obras. Os puntos de control tendo en conta o tipo de infraestrutura serán:

- Apoios: cimentos (base do apoio), contorna (periferia dos puntos de anclaxe)
- Van (VA): O control deste tipo de infraestrutura farase, sempre que sexa posible, no punto medio do tramo entre apoios. No caso de non poder chegar a ese lugar, o titular da instalación elixirá o punto accesible máis próximo, quedando definido este último como punto de control para o resto da vida útil do proxecto.
- Subestación: contornas orientadas a norte, sur, leste e oeste.
- De ser o caso, teranse en conta os lugares establecidos no EslA e/ou na DIA.

CODIFICACIÓN

Para codificar os puntos de control das follas de cálculo dos indicadores ou controis que se rexistraran nas visitas á instalación, terase en conta o seguinte:

1.1 Indicadores ambientais.

Indicador	Punto de control	Abreviatura	Número	Característica	Código
Comprobación cobertura vexetal	Apoio	AP	01, 02...	Base: B	AP-01-B
				Contorna: C	AP-01-C
				Acceso ao apoio: A	AP-01-A
	Van	VA	01,		VA-01-02

Indicador	Punto de control	Abreviatura	Número	Característica	Código
			02...		
	Subestación	SE	01, 02...	Perímetro	SE-01
	Establecidos EsIA - DIA	CV	01, 02...		CV-01
Mortalidade de avifauna	Apoio	AP	01, 02...		AP-01
	Van	VA	01, 02...		VA-01-02

1.2 Outros controis ambientais

Control ambiental	Punto de control	Abreviatura	Número	Característica	Código
Residuos		RE	01, 02...		RE-01
Estado instalación		EI	01, 02...		EI-01
Invasoras		IN	01, 02...		IN-01
Incidencia allea		IA	01, 02...		IA-01
Restos orgánicos		RO	01, 02...		RO-01
Real Decreto 1432/2008	Apoio	AR	01, 02...	Ao que se lle aplica o RD	AR-01
Salvapaxaros	Van	VS	01, 02...	Con dispositivos salvapaxaros	VS-01-02
Ben de patrimonio cultural		BC	01, 02...		BC-01
Ben de patrimonio natural		BN	01, 02...		BN-01

CARTOGRAFÍA VECTORIAL

Os arquivos shape, nos que definirán os puntos de control da instalación, terán os seguintes campos:

Entidade punto		
Nome campo	Descrición	Propiedades do campo
Cod_id	Código do punto de control	Texto, lonxitude 9
Coord_X	Coordenada X no sistema ETRS89	Número dobre
Coord_Y	Coordenada Y no sistema ETRS89	Número dobre